GUÍA RÁPIDA DE INSTALACIÓN DEL INSTRUMENTO FICUS

(MODALIDAD: FICUS + BOLLER & CHIVENS)
MANUEL NUÑEZ, JULIO RAMIREZ

Paso 1:	Retirar la tapa de protección contra el polvo. Que se encuentra en la parte superior del instrumento.	Retirar tapa
Paso 2:	El instrumento FICUS va orientado con las manijas al ESTE.	Manijas orientadas al ESTE

Paso 3:	Paso 3.1 Conectar alimentación eléctrica de la microcomputadora.	Microcomputadora
	Paso3.2 Conectar alimentación eléctrica del Módulo de NEWPORT.	
	Paso 3.3 Conectar el cable USB que va de la microcomputadora hacia el módulo NEWPORT	
	Paso 3.4 Conectar la microcomputadora vía un cable Ethernet a la red 'cero'.	Cable USB NEWPORT
Paso 4:	Paso 4.1 Conectar los 2 cables de alimentación de los eliminadores que corresponden a las 2 cámaras CCDs Prosilica. Paso 4.2 Conectar los 2 cables Ethernet a la red 'cero'. (NOTA: Las cámaras que se encuentran en la parte interna del FICUS).	Eliminador de CCD Prosilica
Paso 5:	Paso 5.1 Conectar la fuente de alimentación de la lámpara de comparación (marca PHOTHRON, voltaje convencional 110V AC).	10 mA, LÍMITE
	Paso 5.2 Antes de encenderla asegúrese que la perilla de ajuste este en el valor mínimo (rotando la perilla en sentido contrario de las manecillas del reloj).	Perilla de ajuste de amperaje
	Paso 5.3 El valor de corriente de operación es de alrededor de 5mA. NO EXCEDER 10mA.	Power



